

INSTRUKCJA:

<https://73180711.flowpaper.com/Coreinstructions2022IM050COB2/#page=1>

PL

Okładka/cover

Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość

Str. 1

Witamy w świecie iCandy

Dopilnuj, żeby podczas rozpakowywania i składania wózka w zasięgu małych dzieci i niemowląt nie znalazły się żadne plastikowe opakowania i ruchome części. Jeśli masz jakiegokolwiek problemy lub pytania, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub przeczytaj FAQ.

Str.2

Opis rysunków

Locked – Zablokowane.

Unlocked – Odblokowane

Important – Ważne

Warning – Ostrzeżenie

Yes, correct – Prawidłowo

No, incorrect – Nieprawidłowo

Click – Klik

Contact your stockiest – Skontaktuj się z dystrybutorem

Check instructions – Sprawdź w instrukcji/Przeczytaj instrukcję

Finger entrapment risk... - Ryzyko przytrzaśnięcia palca.

Swivel, Rotate... - kierunek odchylenia, obracania, przemieszczania

Str. 3

Zawartość pudełka

Wózek iCandy

Str 4.

Rural mode – Wersja terenowa

Urban mode – Wersja miejska

Str. 5

Spis treści

1. Ładowanie lampki
2. Lampka
3. Rozkładanie ramy wózka
4. Montaż kół terenowych
5. Hamulce i blokada przednich kół
6. Regulacja wysokości rączki
7. Demontaż kół
8. Montaż wersji miejskiej
9. Powrót do wersji terenowej
10. Składanie ramy wózka
11. Wyposażenie i przygotowanie gondoli
12. Montaż budki gondoli
13. Montaż i demontaż uchwytu do przenoszenia gondoli
14. Zakładanie osłony
15. Montaż i demontaż gondoli
16. Montaż adapterów dystansowych
17. Budka gondoli

18. Demontaż gondoli
19. Montaż siedziska na ramie wózka
20. Montaż daszka spacerówki
21. Daszek spacerówki
22. Montaż i demontaż barierki zabezpieczającej
23. Demontaż siedziska
24. Montaż adapterów dystansowych
25. Regulacja pasów bezpieczeństwa i zagłówka
26. Zapinanie pasów bezpieczeństwa
27. Ustawienie podpórki pod tydki
28. Ustawienie oparcia spacerówki w pozycji leżącej
29. Składanie i rozkładanie ramy z siedziskiem ustawionym przodem do kierunku jazdy
30. Składanie i rozkładanie ramy z siedziskiem ustawionym przodem do rodzica
31. Demontaż siedziska
32. Deska dla starszego dziecka
33. Kosz
34. Osłona przeciwdeszczowa
35. Wersja terenowa
36. Wersja miejska
37. Montaż i demontaż adapterów do fotelika samochodowego
38. Wersja z fotelikiem samochodowym
39. Akcesoria dostępne osobno

- 40. Plecak
- 41. Śpiworek
- 42. Moskitiera
- 43. Uchwyt do parasolki
- 44. Montaż idemonta parasolki
- 45. Montaż idemonta uchwytunakubek
- 46. Torba transportowa

Str.11

- 1. Ładowanie lampki
- 2. Lampka

Str. 12

- 3. Rozkładanie ramy
- 4. Montaż kół terenowych

Str. 13

- 5. Hamulce i blokada przednich kół

Str. 14

- 6. Regulacja wysokości rączki
- 7. Demontaż kół

Str. 15

8.	Montaż	wersji miejskiej
Str. 16		
9.	Powrót do wersji terenowej	
Str. 17		
10.	Składanie	ramy wózka
Str. 18		
11.	Wyposażenie	i przygotowanie gondoli
Str. 21		
12.	Montaż	budki gondoli
Str. 22		
13.	Montaż	i demontaż barierki/uchwyty do przenoszenia gondoli
Str. 23		
14.	Zakładanie	osłony
Str. 24		
15.	Montaż	i demontaż gondoli
Str. 25		
16.	Montaż	adapterów dystansowych
Str. 27		
17.	Budka	gondoli
Str. 28		

18.	Demontaż	gondoli
Str. 30		
19.	Montaż	siedziska na ramie
Str. 32		
20.	Montaż	daszka spacerówki
Str. 33		
21.	Daszek spacerówki	
Str. 34		
22.	Montaż	i demontaż barierek zabezpieczających
Str. 36		
23.	Demontaż	siedziska
Str. 37		
24.	Montaż	adapterów dystansowych
Str. 39		
25.	Regulacja	pasów bezpieczeństwa i zagłówka
Str. 40		
26.	Zapinanie	pasów bezpieczeństwa
Str. 41		
27.	Ustawienie	podpórki pod tyłki
28.	Ustawienie	oparcia spacerówki w pozycji leżącej

Str. 42

29. Składanie i rozkładanie ramy z siedziskiem ustawionym przodem do kierunku jazdy

Str. 45

30. Składanie i rozkładanie ramy z siedziskiem ustawionym przodem do rodzica

Str. 46

31. Demontaż siedziska

Str.47

32. Deska dla starszych dzieci

Str. 48

33. Kosz

34. Osłona przeciwdeszczowa

Str. 50

35. Wersja terenowa

36. Wersja miejska

Str. 51

37. Montaż i demontaż adapterów do fotelika samochodowego

38. Wersja z fotelikiem samochodowym

Str. 52

39. Akcesoria dostępne osobno

40. Plecak

41.	Śpiworek	
Str. 54		
42.	Moskitiera	
Str. 56		
43.	Uchwyt	do parasolki
44.	Montaż	i demontaż parasolki
Str. 56		
45.	Montaż	i demontaż uchwytu na kubek
Str. 57		
46.	Torba transportowa	
Str. 60		

Przed podniesieniem gondoli z dzieckiem zawsze sprawdzaj, czy uchwyt jest dobrze zamontowany i zablokowany.

Jeśli to możliwe, podczas przenoszenia gondoli z dzieckiem podtrzymuj ją wolną ręką. Dodatkowe podparcie.

Nigdy nie przenoś dziecka w siedzisku spacerówki.

Str.61

W wózku iCandy Core możesz wozić noworodki, w gondoli lub spacerówce z opuszczonym oparciem. Maksymalna waga dziecka to 9 kg dla gondoli i 25 kg dla spacerówki. Maksymalną wagę i wzrost dziecka dla fotelika samochodowego podaje producent fotelika. Zalecamy opuszczenie oparcia siedziska do pozycji leżącej dla dzieci, które jeszcze nie są w stanie utrzymać główki.

OSTRZEŻENIA!

- Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki.
- Przed użyciem sprawdź, czy wszystkie części są zablokowane.
- Zawsze używaj pasów bezpieczeństwa.
- Z wózkiem nie należy biegać i jeździć na wrotkach.
- Nigdy nie podnoś wózka za barierkę/uchwyt.
- Ze względów bezpieczeństwa upewnij się, czy podczas składania i rozkładania wózka nie będzie w pobliżu dzieci.
- Przed użyciem sprawdź, czy prawidłowo zamontowałeś gondolę, siedzisko lub fotelik samochodowy.
- Aby nie narazić dziecka na urazy, używaj wózka jedynie w konfiguracjach pokazanych w instrukcji.
- W uchwycie nie umieszczaj kubka zawierającego gorący napój.

Złożoną ramę z siedziskiem można podnosić tylko za pomocą uchwytu oznaczonego „LIFT HERE.”

Aby siedzisko złożyło się całkowicie, daszek powinien być zsunięty do najniższej pozycji na ramie wózka.

Pamiętaj: przy wymianie kół na większe należy zmienić ustawienie podwozia z miejskiego na terenowe.

W pomieszczeniach zdejmuj z wózka osłonę przeciwdeszczową.

Str.62

Gondola

Wymiary wewnętrzne: 74 cm x 30 cm
(Wskazania tylko dla rozmiarów materacyka)

OSTRZEŻENIA!

- Nie wkładaj dodatkowego materacyka i nie używaj materacyka o grubości mniejszej niż 30mm

- Nie pozwalaj innym dzieciom bawić się bez opieki w pobliżu gondoli.
- Stawiaj jedynie na stabilnej, poziomej, równej i suchej powierzchni.
- Nie używaj, jeśli którakolwiek z części jest zepsuta, rozdarta lub zginęła.
- Gondola jest przeznaczona wyłącznie dla dziecka, które nie potrafi samodzielnie siedzieć.
- Nie używaj gondoli stojącej na podwyższeniu (komodzie, stole czy stojaku).
- Nigdy nie wkładaj dodatkowych materacyków.
- Regularnie sprawdzaj, czy rączka i spód gondoli nie są uszkodzone lub mocno zużyte.
- Główka dziecka leżącego w gondoli nie może znajdować się niżej niż jego ciało.
- Nie stawiaj gondoli w pobliżu otwartego ognia i źródeł ciepła takich jak kominek, kuchenka gazowa itp.
- Nie używaj części zamiennych, które nie zostały zatwierdzone (lub nie są dostarczane) przez iCandy.
- Złóż budkę i zdejmij osłonę w pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania dziecka.
- Gondola jest przeznaczona wyłącznie dla dzieci, które nie siedzą samodzielnie, nie przekręcają się na brzuch i nie potrafią się podnieść do klęku podpartego. Maksymalna waga dziecka: 9 kg

LED

OSTRZEŻENIA!

- Do zdjęcia lampki zawsze używaj dostarczonych z nią narzędzi.
- Do ładowania lampki używaj wyłącznie dołączonego do niej kabla.
- Nie ładuj lampki, kiedy jest mokra albo zaparowana.
- Do ładowania używaj wyłącznie zasilacza 5V 1A.
- Nigdy nie używaj innego zasilacza lub kabla do ładowania lampki, gdyż może to spowodować jej trwałe uszkodzenie.
- Lampka sygnalizuje czerwonym światłem, że należy ją naładować, a zielonym – że jest w pełni naładowana.

- Zaparowaną lub moką lampkę należy zdjąć (jak pokazano w instrukcji) i wysuszyć.
- Upewnij się, że port ładowania jest zabezpieczony gumową zaślepką.
- To nie jest zabawka. Nie pozwalaj dzieciom bawić się lampką.
- Jeśli lampka nie działa poprawnie, wymontuj ją z ramy wózka, a następnie zresetuj: naciśnij i przytrzymaj lampkę przez 5 sekund, puść, odczekaj 5 sekund, na moment zaświeci się pełny pierścień, a potem 2 punkty na pierścieniu, które po chwili zgasną.

Lampka ma roczną gwarancję.

Str.63

ZASADY OGÓLNE

- Używanie niezatwierdzonych części i akcesoriów może sprawić, że wózek przestanie być bezpieczny lub spowodować jego zniszczenie i utratę gwarancji.
- Zanim włożysz dziecko do wózka lub je z niego wyjmiesz, wciśnij hamulec.
- Maksymalne obciążenia kosza – 10 kg.
- Nigdy nie zostawiaj osłony przeciwdeszczowej na wózku w wysokiej temperaturze lub przy źródłach ciepła, bo może to spowodować przegrzanie dziecka.
- Aby uniknąć pleśni, przed złożeniem wózka i dłuższym przechowywaniem upewnij się, że mokre tkaniny wyschły
- Gdy dziecko jest w wózku, nigdy go nie podnoś i nie używaj na schodach i schodach ruchomych.
- Proszę nie modyfikować wózka w żaden sposób. Jeśli masz jakieś problemy lub pytania, skontaktuj się z dystrybutorem.
- Fotelik samochodowy na ramie wózka nie może być używany jako łóżeczko. Jeśli dziecko chce spać, należy położyć je w wózku, gondoli, łóżeczku lub kołysce.

Aby użytkowanie wózka było łatwe, a jego działanie płynne wiele elementów podczas produkcji ma kontakt ze smarem. Wszelkie widoczne ślady smaru należy usunąć czystą,

suchą ściereczką. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować przenoszenie smarów na ubrania lub przedmioty i ich uszkodzenie.

KONSERWACJA

Przednie koła należy okresowo zdejmować, aby sprawdzić, czy nie nagromadził się brud i żwir.

Użyj suchej, czystej szmatki, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia z wnętrza otworu, w którym umieszczona jest oś koła, dookoła niego oraz z osi.

Str.64

OSTRZEŻENIA DODATKOWE

WAŻNE

iCandy Core przeszedł testy i spełnia wymagania normy AS/NZS 2088: 2000 oraz Consumer Protection Notice no.8 of 2007

UWAGA! ABY UNIKNĄĆ URAZÓW LUB ŚMIERCI:

NIGDY NIE ZOSTAWIAJ DZIECKA BEZ OPIEKI.

KIEDY NIE UŻYWASZ WÓZKA, ROZEPNIJ PASY BEZPIECZEŃSTWA./ W NIEUŻYWANYM WÓZKU, PASY BEZPIECZEŃSTWA POWINNY BYĆ ROZPIĘTE./ ROZEPNIJ PASY BEZPIECZEŃSTWA, GDY NIE UŻYWASZ WÓZKA

W GONDOLI NIE NALEŻY PRZEWOZIĆ DZIECKA, KTÓRE POTRAFI SAMODZIELNIE SIEDZIEĆ.

UŻYJ HAMULCA, GDY STAWIASZ WÓZEK/PODCZAS PARKOWANIA

NIE UŻYWAJ GONDOLI I SIEDZISKA ICANDY CORE ZAMONTOWANYCH NA RAMACH INNYCH MODELI WÓZKÓW.

UŻYWAJ SPECJALNEGO NARZĘDZIA TYLKO DO MONTAŻU I DEMONTAŻU BUDKI SIEDZISKA. TRZYMAJ POZA ZASIĘGIEM DZIECI.

str. 86/okładka tylna

GWARANCJA NA PRODUKT

Aby uzyskać informacje na temat gwarancji odwiedź
www.icandyworld.com/warranty
lub skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem

